

TUNAI

TUNAI FIREFLY CHAT

BLUETOOTH AUDIO PŘIJÍMAČ



www.tunai-creative.com



www.facebook.com/tunai.global/



www.instagram.com/tunai_creative_eng/

POPIS TUNAI FIREFLY CHAT



KONEKTORY

- **USB:** Konektor USB slouží k napájení (je povoleno pouze 5 V).
- **3,5 mm konektor:** Slouží jako audio výstup.

TLAČÍTKO

- **Znovu připojit:** Pokud počáteční spárování selže, stisknutím tlačítka se znovu připojíte.
- **Přijmout telefonní hovor:** Při přichozím telefonním hovoru jej stisknutím tlačítka přijmete.

LED INDIKÁTOR

Stav indikátoru



Rychle bliká	Režim spárování
LED svítí	Připojeno

ZAPAMATOVANÁ ZAŘÍZENÍ

- Přijímač FIREFLY CHAT si může zapamatovat až 8 spárovaných zařízení.

MONTÁŽ PŘIJÍMAČE

Připojte oba konektory přijímače FIREFLY CHAT k audio systému tak, že 3,5 mm konektor přijímače připojíte do zdířky AUX (telefonní konektor) a USB konektor zapojíte do zdířky USB. Pokud není zdířka USB k dispozici, použijte místo toho 5V USB nabíjecí adaptér do autozapalovače cigaret. Pokud je potřeba delší kabel, použijte prodlužovací kabel.



SPÁROVÁNÍ

ZAPNUTÍ REŽIMU SPÁROVÁNÍ

- 1) Při prvním zapnutí přejde produkt FIREFLY CHAT do režimu spárování.
- 2) Při vstupu do režimu spárování bude LED indikátor rychle blikat.

SPÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM, TABLETEM A DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI

- 1) Pokud LED indikátor přijímače FIREFLY CHAT rychle bliká, vyhledejte v Bluetooth zařízení v nabídce Bluetooth položku **TUNAI FIREFLY CHAT**.
- 2) Klikněte na **TUNAI FIREFLY CHAT** pro připojení a počkejte 3 až 5 sekund.
- 3) Po spárování přestane LED indikátor blikat.

SPÁROVÁNÍ S DRUHÝM ZAŘÍZENÍM

- 1) Pokud se druhé zařízení ještě nikdy nepřipojilo k přijímači FIREFLY CHAT:
 - a) Odpojte první zařízení a počkejte, dokud LED indikátor nezačne rychle blikat.
 - b) Opakujte instrukce pro spárovací uvedené v kapitole **SPÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM, TABLETEM A DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI**.
 - c) Jakmile je druhé zařízení spárováno, můžete své první spárované zařízení připojit zpět k **FIREFLY CHAT**.
- 2) Pokud se druhé zařízení již dříve spárovalo s přijímačem FIREFLY CHAT, vyhledejte v nabídce Bluetooth v zařízení Bluetooth položku **TUNAI FIREFLY CHAT** a připojte se kliknutím na ni.

OBNOVENÍ PŘIPOJENÍ

- 1) Jakmile zapnete napájení přijímače FIREFLY CHAT, tak automaticky začne vyhledávat NAPOSLEDY spárované zařízení. Jakmile je nalezeno, přijímač FIREFLY CHAT automaticky požádá o jeho opětovné připojení.
- 2) V případě, že se přijímač FIREFLY CHAT po zapnutí znovu nepřipojí k NAPOSLEDY spárovanému zařízení, **STISKNĚTE Tlačítko** (znovu připojit), abyste vynutili přijímač FIREFLY CHAT znovu provést postup opětovného připojení s NAPOSLEDY spárovaným zařízením.

Telefonní hovory

- 1) Při příchozím hovoru stiskněte na přijímači FIREFLY CHAT **Tlačítko** (Přijmout telefonní hovor), nebo přejeďte prstem po displeji telefonu a přijmete telefonní hovor.
- 2) Jakmile je hovor přijat, většina telefonů přesměruje hlasový hovor na přijímač FIREFLY CHAT, aby bylo možné uskutečnit hovor z připojeného audio systému FIREFLY CHAT. Pokud není hovor přesměrován do audio systému, zkontrolujte nastavení telefonu.
- 3) Uvnitř přijímače FIREFLY CHAT je zabudován vysoce kvalitní mikrofon MEMS, který během telefonního hovoru zachycuje váš hlas. Ujistěte se, že je přijímač FIREFLY CHAT nainstalován ve volném prostoru, aby váš hlas správně zachytil. Pokud je přijímač FIREFLY CHAT nainstalován v uzavřeném prostoru, jako je například odkládací schránka, nebude mikrofon schopen zachytit váš hlas správně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- NEVYSTAVUJTE výrobek po dlouhou dobu přímému slunci.
- NEROZEBÍREJTE produkt, neoprávněná demontáž bude mít za následek zrušení záruky.
- POUŽÍVEJTE POUZE adaptéry s výstupem 5 V_{max}.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na následující:

1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
2. Záruka také neplatí pro vady, které spotřebitel po převzetí na věci sám způsobil.
3. Poškození způsobené nesprávným použitím s jinými výrobky.
4. Poškození způsobené nedodržením pokynů.
5. Zakoupením potřebných produktů (prodlužovací kabel, aj.) od neautorizovaného prodejce.
6. Neoprávněná demontáž produktu.
7. Poškození způsobené přímým sluncem, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, ohněm, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami.

Prohlášení FCC

Prohlášení Federální komunikační komise o rušení

Prohlášení Federální komise pro komunikaci o rádiových frekvencích obsahuje následující odstavec:

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz